

## 1.0 Einbau des Laufwerkes

### 1.1 Kontrollmessung

*B - Torbreite = Torglieder Gesamtbreite*

*BA - Auslaufseite*

*Normalumlenkung mindest 450mm oder grösser*

*Bei einer Auslaufseite die kleiner als 450mm ist, wird das letzte Torglied mit einem Umlenkwagen*

*,ULW' - geschlossen. Einbauanleitung ist dem ULW beige packt.*

*BE - Einlaufseite für Dichtabschluss mind. 70mm*

*DH - Deckenhöhe mit Meterriss kontrollieren*

*TH - Torhöhe / lichte Öffnung*

*S - Sturzhöhe = bei Befestigung mit Konsolen mind. 145mm*

*Bei Deckenbefestigung ca. 10-15 mm*

*EL - Einlaufbereich*

*FBOK - Fußbodenoberkante im Laufbereich mit Meterriss Kontrollieren*

### 1.2 Wandabdichtung in Toröffnung nach Tormaß befestigen.

*1. DE und SA montieren*

*2. SO aufsetzen und in Waage befestigen*

*SE Einlaufseite mit doppelten Profilen (ohne Dichtung)*

*L = Torhöhe (TH), mit Schlagankerdübel befestigen.*

*SA Auslaufseite Profil mit Dichtung zur Öffnungsseite*

*SO Sturzabdichtung auf seitliche Profile aufsetzen und befestigen.*

*a) Ausführung mit Dichtgummi*

*b) Ausführung mit Bürstendichtung*

*1.3 Konsolen für Laufschiene, Befestigungspunkte markieren, Höhenangabe siehe 1.4 und Produktionsdatenblatt mit Einteilung*

*1.4 Maßangaben für Laufwerk*

*1.5 Bodenschiene mit Führungsklötzen nach Angaben im Produktionsblatt befestigen.*

*1.6 Laufschiene und Laufschienebogen - Positionen*

*1.7 Nach Angaben im Produktionsblatt montieren*

*1.8 Laufschiene - Serviceteil*

*für Torglied Montagen positionieren*

## 2.0 Einbau des Torblattes

2.0

### 2.1 a +

- 2.1 b Laufwagen mit Rollenhalter auf Torglied verbinden, laut Produktionsblatt Laufwagentyp und Position an Torglieder befestigen.
- 2.2 Torglied 1 (Einlauf) 1. Laufwagen über Serviceöffnung einführen
- 2.3 2. Laufwagen einführen und Torglied mit Waage einstellen – Höhenposition zu unterer Führung und Führungsklotz positionieren.
- 2.4 weitere Zwischentorglieder einführen und mit Mittelscharnieren
- 2.5 untereinander verbinden – Laufwagen und Höhenposition prüfen.
- 2.6 Scharniere befestigen und auf senkrechte Linie achten
- 2.7 Einbauhinweis - Scharnierposition prüfen
- 2.8 Torglied Auslauf einsetzen
- 2.9 Serviceteil wieder einsetzen und mit Laufschiene Verbindungsstück fixieren – siehe auch Pos. 1.8 a-c Torlauf prüfen. Laufschiene und bewegliche Teile ölen! Siehe Wartungsanleitung.

*Gratulation und nun zum letzten Punkt*

## 3.0 Wartungsanleitung

- 3,1 *mindestens alle 12 Monate – Befestigungspunkte und Torgliederverbindungen auf festen Sitz prüfen und wenn notwendig nachziehen. Laufschiene und bewegte Teile ölen.*